



Rys. 1: Rozmieszczenie zacisków połączeniowych regulatora TERMISTAT-2ZW-010-LCD

Falownik zasilający wentylatory sterować z zacisków **0V** (biegun ujemny) i **A** (biegun dodatni)

Moduł INLET-010 sterować z zacisków: **0V** (biegun ujemny) i **B** (biegun dodatni)

W module INLET-010 połączyć z zaciskami: **IN0** (biegun ujemny) i **IN10** (biegun dodatni)



Należy pamiętać o dołączeniu przewodów PE kabli zasilania i odbiornika. Praca regulatora bez dołączonych przewodów PE jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem elektrycznym lub ŚMIERCIĄ!